

ZUBEHÖR-SETS



SET OHNE GERÄT

SET 38 HF

Art.-Nr. 602071

Materialfeuchte-Ergänzungsset für GMH 3831/51 (ohne Gerät), Holzfeuchte

INHALT:

- GKK 3500 (Koffer)
- GMK 38 (Messkabel)
- GSE 91 (Schlagelektrode)
- GST 91 (Messnägeln)
- GTF 38 (Temperaturfühler)

VERWENDUNG:

Holz



SET OHNE GERÄT

SET 38 BF

Art.-Nr. 602073

Materialfeuchte-Ergänzungsset für GMH 3831/51 (ohne Gerät), Holz- und Baufeuchte

INHALT:

- GKK 3500 (Koffer)
- GMK 38 (Messkabel)
- GSE 91 (Schlagelektrode)
- GST 91 (Messnägeln)
- GTF 38 (Temperaturfühler)
- GMS 300/91 (Messstäbe)
- GBSK 91 (Bürstensonnen)
- GLP 91 (Leitpaste)

VERWENDUNG:

Holz, Beton, Estrich, Putz



SET OHNE GERÄT

SET 38 MPA

Art.-Nr. 602075

Materialfeuchte-Ergänzungsset für GMH 3831/51 (ohne Gerät), MPA-Holzfeuchte, Zubehör wie von MPA für zulassungspflichtigen Holzeimbau geprüft

INHALT:

- GKK 3500 (Koffer)
- GMK 38 (Messkabel)
- GHE 91 (Hohlhammerlektrode)
- GST 91 (Messnägeln)
- GTF 38 (Temperaturfühler)

VERWENDUNG:

Holz, Holzeimbau, Herstellung von Brettschichtholz



MATERIALFEUCHTE-KOMPLETTSET

**GMH 38-LW1-TF**

Art.-Nr. 606470

GMH 38-LW1-TFK

Art.-Nr. 606462

GMH 38-LW2-TF

Art.-Nr. 606471

GMH 38-LW2-TFK

Art.-Nr. 606463

Feuchtemess-Set für die Landwirtschaft

ALLGEMEINES:

Messgerät zur schnellen Materialfeuchtebestimmung in Ballen und Schüttgütern. Universell einsetzbares Hilfsmittel zur Schadensverhütung und Qualitätssicherung. Der über 1 m lange Stechfühler mit integrierter Temperatursonde ist sehr gut zur Messung in Heu- und Strohballen sowie Schüttgut geeignet. Durch Einstechen in das Messgut lassen sich Materialfeuchte und Temperatur einfach und schnell bestimmen.

ANWENDUNGEN:

- Heu, Flachs
- Stroh, Getreide
- Hackschnitzel
- Weizen
- Gerste

Eine vereinfachte Feuchtebewertung erfolgt in 9 Stufen.

TECHNISCHE DATEN:**Gerät:** GMH 3831 bzw. GMH 3851**Einstechfühler:** GSF 50, GSF 50K, GSF 50TF, GSF 50TFK**Lieferumfang****GMH 38-LW1-TF:** GMH 3831, GSF 50 TF, Batterie, Betriebsanleitung**GMH 38-LW1-TFK:** GMH 3831, GSF 50 TFK, Batterie, Betriebsanleitung**GMH 38-LW2-TF:** GMH 3851, GSF 50 TF, Batterie, Betriebsanleitung**GMH 38-LW2-TFK:** GMH 3851, GSF 50 TFK, Batterie, Betriebsanleitung